

eTrex® 20x / 30x

EINSCHALTEN UND LOSLEGEN

- Hochauflösendes 2,2 Zoll Farbdisplay
- Vorinstallierte Garmin TopoActive-Karte (Westeuropa)
- Kompakte und robuste Bauweise (IPX7)¹
- GPS- und GLONASS-Empfänger
- Bis zu 25 Stunden Akkulaufzeit



MERKMALE

NEU Weiterentwickeltes Display

Das 2,2 Zoll Display mit 65.000 Farben, das auch unter starker Sonneneinstrahlung lesbar ist, bietet eine erhöhte Auflösung (240 x 320 Pixel).

NEU Vorinstallierte Garmin TopoActive-Karte

Ausgestattet mit der TopoActive Westeuropa. Das auf OpenStreetMap basierende Kartenmaterial stellt zusätzliche Informationen für Freizeitaktivitäten wie Wandern und Radfahren zur Verfügung, ist routingfähig und enthält Höheninformationen.

NEU Erweiterter Speicher

Der vergrößerte interne Speicher und der microSD™-Kartenslot ermöglichen die Nutzung von zusätzlichen, optional erhältlichen Karten, wie die TOPO Karten, BlueChart® g2, City Navigator NT® und BirdsEye Satellitenbilder (Abonnement erforderlich).

Schnelle Ortung

Der hochempfindliche, WAAS-fähige GPS-Empfänger, sowie die integrierte HotFix® Satellitenvorhersage und GLONASS Unterstützung, ermöglichen eine schnelle und präzise Positionsermittlung, auch in bedeckten Wäldern und tiefen Schluchten.

Integrierte Sensoren (eTrex 30x)

Der eTrex® 30x verfügt über einen 3-Achsen-Kompass mit Neigungskorrektur und einen barometrischen Höhenmesser, der Veränderungen des Luftdrucks überwacht und diese zur exakten Bestimmung der Höhe nutzt. Zudem kann das Gerät zur Aufzeichnung von Wetterveränderungen über einen längeren Zeitraum genutzt werden.

Drahtlose Konnektivität (eTrex 30x)

Sende deine Wegpunkte, Tracks, Routen und Geocaches drahtlos per ANT+ an andere kompatible Geräte. Der eTrex® 30x kann sich außerdem mit kompatiblen Garmin Geräten verbinden, z. B. mit der VIRB® und optionalem Zubehör, wie tempe™ oder Herzfrequenzsensoren.

Robustheit für Outdoor-Aktivitäten

Der eTrex® trotz der Elemente – mit einem ergonomischen, robusten Design, dem Dunst, Schmutz, Feuchtigkeit und Wasser nichts anhaben kann¹.

Einsatz an jedem Ort

Mit einer Reihe von kompatiblen Halterungen ist der eTrex® bereit für den Einsatz auf dem Rad, Boot, Quad, im Auto oder als Handgerät.

Papierloses Geocaching

Unterstützt das Geocaching Dateiformat GPX. Heruntergeladene Geocaches können so direkt auf das eTrex® Gerät übertragen werden – es ist keine manuelle Eingabe der Koordinaten erforderlich. Ausdrucke auf Papier gehören so der Vergangenheit an.

Lange Batterielaufzeit

Es kommen 2 AA Batterien zum Einsatz (nicht enthalten), diese liefern Energie für eine Nutzung von bis zu 25 Stunden (NiMH oder Lithium empfohlen).




Garmin TopoActive Westeuropa



Garmin TopoActive Westeuropa mit



Benutzerfreundliches Interface



Nutze mehr Satelliten



Optionaler Einsatz von Birdseye Satellitenbildern

Kartenabdeckung:

Garmin TopoActive Westeuropa beinhaltet 23 Länder: Andorra, Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Island, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, Niederlande, Norwegen, Portugal, San Marino, Spanien, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich (UK), Vatikanstadt.

¹ IPX7 Zertifizierung - Widersteht dem Eindringen von Wasser in einer Tiefe von 1 Meter bis zu 30 Minuten. Mehr Details sind unter Garmin.com/waterrating zu finden.

Das Produkt kann sich von den Abbildungen unterscheiden. ©2015 Garmin Deutschland GmbH. Änderungen vorbehalten. Für Garmin Produkte gelten ausschließlich die Garantiebedingungen, die in den begleitenden Hinweisen zur Garantie für diese Produkte ausdrücklich genannt sind. Keine der Angaben in dieser Dokumentation darf als zusätzlicher Garantianspruch gewertet werden. Garmin Deutschland GmbH haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in dieser Dokumentation.

PRODUKTVERGLEICH

	eTrex® 10	eTrex® 20x	eTrex® 30x
Farbdisplay		•	•
Vorinstallierte Garmin TopoActive-Karte Westeuropa		•	•
Weltweite Basiskarte	•	•	•
Hochempfindlicher GPS-Empfänger mit HotFix [™] und GLONASS Unterstützung	•	•	•
3,7 GB interner Speicher		•	•
MicroSD [™] -Kartenslot		•	•
USB-Schnittstelle	•	•	•
Papierloses Geocaching	•	•	•
Wasserdicht nach IPX7 ¹	•	•	•
3-Achsen-Kompass			•
Barometrischer Höhenmesser			•
Drahtlose Konnektivität (ANT+)			•

EIGENSCHAFTEN UND FUNKTIONALITÄT

Maße (B x H x T)	5,4 x 10,3 x 3,3 cm
Display	2,2 Zoll Diagonale, transflektiver TFT mit 65.000 Farben
Displayauflösung	240 x 320 Pixel
Gewicht	142g inkl. Batterien
Batterie	2 AA Batterien (nicht enthalten). Bis zu 25 Stunden Batterielaufzeit
Wasserdichtigkeit	IPX7 ¹
Schnittstellen	USB und NMEA 0183 kompatibel
Hochsensitiver Empfänger	Ja
Vorinstallierte Karte	Garmin TopoActive Westeuropa
Interner Speicher	3,7 GB
Erweiterbarer Speicher	Ja - microSD-Karte (nicht enthalten)
Wegpunkte	2000
Routen	200
Track-Speicher	10.000 Punkte, 200 gespeicherte Tracks